



Chromemaster Automotive

Kalinowa 6, 11-700 Mragowo, POLAND

tel: **+48 608 507 248**, fax: 0048 89 741 4485

email: biuro@chromemaster.pl

www.chromemaster.pl

Instrukcja montażu nakładek chromowanych na klamki oraz lusterka

1. Aby klej taśmy dwustronnej dobrze się zwulkanizował i zapewnił mocne i trwałe trzymanie nakładek, pamiętaj aby elementy umieszczać na samochodzie w temperaturze otoczenia co najmniej 10 stopni Celsjusza.
2. Pamiętaj aby oczyścić, osuszyć oraz odtłuścić miejsce, w którym mają być montowane nakładki.
3. Przed przyklejeniem proszę przymierzyć nakładki bez odklejania warstwy ochronnej taśmy klejącej umieszczonej na odwrocie nakładek.
4. Zdejmij warstwę ochronną z taśmy samoklejącej.
5. Przyklej nakładkę na oryginalną część.
6. Dociśnij nakładkę do karoserii pojazdu.

Uwaga!

Odtłuszczenie powierzchni przed naklejeniem nakładek jest kluczowe w kwestii trwałego trzymania taśmy dwustronnej.

Proszę pamiętać o wcześniejszym przymierzeniu nakładki do oryginalnych elementów bez odklejania warstwy ochronnej taśmy klejącej – reklamacje nakładek z odklejoną warstwą ochronną nie mogą być uwzględnione.

www.sklep-tuningowy.pl