



**Chromemaster Automotive**

Kalinowa 6, 11-700 Mragowo, POLAND

tel: **+48 608 507 248**, fax: 0048 89 741 4485

email: [biuro@chromemaster.pl](mailto:biuro@chromemaster.pl)

[www.chromemaster.pl](http://www.chromemaster.pl)

### **Instrukcja montażu nakładek progowych**

1. Aby klej taśmy dwustronnej dobrze się zwulkanizował i zapewnił mocne i trwałe trzymanie nakładek, pamiętaj aby elementy umieszczać na samochodzie w temperaturze otoczenia co najmniej 10 stopni Celsjusza.
2. Pamiętaj aby oczyścić oraz odtłuścić miejsce, w którym mają być montowane nakładki.
3. Przed przyklejeniem proszę przymierzyć nakładki bez odklejania warstwy ochronnej taśmy klejącej umieszczonej na odwrocie nakładek.
4. Wyznacz odpowiednie punkty na karoserii aby łatwiej było zamontować nakładki.
5. Zdejmij warstwę ochronną z taśmy samoklejącej.
6. Przyklej nakładkę na płaską powierzchnię karoserii.
7. Dociśnij nakładkę do karoserii pojazdu.

#### **Uwaga!**

***Klej na taśmie jest bardzo mocny i szybko chwyta, odklejanie nakładki wiąże się z jej pocięciem.***

***Proszę pamiętać o wcześniejszym przymierzeniu nakładki do progów bez odklejania warstwy ochronnej taśmy klejącej – reklamacje nakładek z odklejoną warstwą ochronną nie mogą być uwzględnione.***

[www.sklep-tuningowy.pl](http://www.sklep-tuningowy.pl)